


Panik fredag aften!



Har du prøvet at stå ½ time før en weekend og kaste ting ned i rygsækken fordi du lige havde glemt at du skulle pakke inden du skulle af sted.

Når I så kommer frem, siger jeres leder at I skal gå gennem skoven til den hytte hvor I skal være i weekenden. Åh, nej! Tænker du, for du har liggeunderlaget i hånden, soveposen spændt udenpå og dit kompas ligger nederst... Her er nogle tips til hvordan du undgår den situation.



Tips til rygsækpakning:

- Læg alt det du skal have med frem inden du pakker. Så kan du nemt overskue om du har husket det hele og hvad du skal pakke ned først.
- Pak i plastposer. For det første bliver dine ting ikke våde hvis det regner. For det andet kan du nemt finde dine ting, også det der ligger nede i bunden. Du kan gøre det endnu lettere ved at bruge gennemsigtige plastposer
- De tunge ting skal du lægge øverst og ind mod ryggen. Fx ekstra fodtøj og soveposen. Det gør at rygsækken bliver lettere at bære.
- De lette ting skal anbringes yderst og nederst. Fx skiftetøj og håndklæde. Det gør at rygsækken bliver lettere at bære.
- De ting du skal bruge hurtigt skal du lægge øverst og i lommer. Fx lommelygte, regntøj, kompas og varm trøje
- Der må ikke hænge nogen ting og dingle udenpå rygsækken. Hvis din sovepose eller liggeunderlag ikke kan være i rygsækken så sørg for at spænde dem ordentligt fast med nogle gode remme.
- Undgå huller i rygsækken, fyld dem ud med småting, fx sokker, spise-grej o.l. Så undgår du at rygsækken »krøller sammen« når du strammer remmene, og desuden har du plads til meget mere.
- Hvis du skal have noget fællesgrej, så sørg for at du har plads til det i rygsækken og husk at du stadig let skal kunne komme til fx regntøjet.